



Conexões Elétricas do AcquaLink

Dispositivos Externos (CLP, IHM, Supervisório...)
Ou
Transferência de dados (**AcquaLogger**)



Sondas
AcquaSensor
Ou
AcquaProbe



(16) 9 9749-7879

suporte@acquanativa.com.br



4 Saídas 0..10Vdc
4 Entradas 0..10Vdc

